Su radio AM/FM con reloj despertador, marca Chronomatic 293, combina un reloj, radio y reproductor de cintas con caracter; sticas muy avanzadas, como lo es un cron¢metro integrado, para dormir . Tambi, n incluye:

Alarma-lo despierta ya sea a trav,s de un zumb;do, el radio o el reproductor de cintas; a la hora que haya usted seleccionado.

Gran pantalla LED color verde-facil; ta la lectura del reloj.

Cron¢metro para dormir-le perm; te programar el radio para escucharlo hasta el transcurso de 1 hora y 59 minutos antes de apagarse autom ticamente.

Snooze-suspende temporalmente, la alarma, el sonido del radio o el reproductor de cintas, durante aproximadamente 9 minutos.

Bocinas separadas-le perm; te disfrutar del son; do est, reo en toda su plenitud.

Selector Dimmer High/Low-le perm; te ajustar la pantalla para su lectura durante el d;a o la noche.

Battery Sentinel-le informa cuando haya llegado el momento de reemplazar la bater;a de apoyo.

Sistema de apoyo-prov, e energ; a de apoyo al reloj y a la programaci¢n de la alarma hasta durante un per;odo de 8 horas en caso de una interrupci¢n de la energ;a el,ctrica o mientras el radio es desconectado temporalmente.

CUIDADO RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO LO ABRA

Este s;mbolo es con la intenci¢n de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior de la unidad que pudiera causar descargas el, ctricas. No abra el bastidor.

Este s;mbolo es con la intenci¢n de informar al usuario de la presencia de instrucciones importantes para la operación y servicio de esta unidad en el manual del propietario.

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (PARTE POSTERIOR). NO EXISTEN COMPONENTES EN SU INTERIOR, QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO. REFIERASE A PERSONAL O SERVICIO CALIFICADO.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD. SI ESTO SUCEDIERA, ASEGURESE DE SUSPENDER LA ENERGIA DEL ENCHUFE DE CORRIENTE ELECTRICA, ANTES DE TOCAR O DESCONECTAR EL APARATO.

PREPARATIVOS

CONEXION DE LA ENERGIA ELECTRICA

Conecte el cable de corriente el,ctrica en un enchufe est ndard.

INSTALACION DE LA

BATERIA DE APOYO

Para mantener el reloj funcionando en caso de una interrupci¢n de la corriente el,ctrica, instale una bater¡a de 9 volts, Radio Shack Cat. No. 23-553. Una bater¡a nueva pudiera mantener el reloj en funcionamiento hasta durante el transcurso de 8 horas y activar la alarma durante 10 minutos.

- 1. G¡re el radio hacia su lado contrario y ub¡que el compartimento para las bater¡as. Jale el pestillo de la cubierta del compartimento para la bater¡a y extraigala.
- 2. Conecte la bater; a en las terminales del conector.
- 3. Reinstale la cubierta.

Notas:

- * Si el indicador BATTERY SENTINEL, ubicado al lado derecho de la pantalla del reloj, se ilumina, cambie la bater;a.
- * Si la pantalla destella despu,s de una interrupci¢n de la corriente el,ctrica, la bater;a est demasiado debilitada para energizar el reloj. Reemplace la bater;a y vuelva a ajustar la hora en el reloj.

OPERACION

AJUSTE DE LA HORA

- 1. Oprima y mantenga oprimido el bot¢n TIME SET ubicado en la parte superior del radio.
- 2. Mientras mantiene oprimido el bot¢n TIME SET, oprima repetidamente, u oprima y mantenga oprimido el bot¢n HOUR para ajustar la hora correcta.

Asegfrese que las horas sean establec; das en AM o PM correctamente. Las horas PM ser n identificadas al encenderse el indicador PM en la parte superior izquierda de la pantalla.

3. Mientras mantiene oprimido el bot¢n TIME SET, oprima repetidamente, u oprima y mantenga oprimido el bot¢n MINUTE hasta que el n£mero correcto de los minutos aparezcan en la pantalla.

AJUSTE DE LA ALARMA

Usted podr ajustar la alarma para que esta em¡ta un zumb¡do, encienda el radio o el reproductor de cintas, a la hora que haya sido programada.

- 1. Oprima y mantenga oprimido el bot¢n ALARM SET.
- 2. Mientras mantiene oprimido el bot¢n ALARM SET, oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido el bot¢n HOUR para ajustar la hora correcta.
- 3. Mientras mantiene oprimido el bot¢n ALARM SET, oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido el bot¢n MIN para ajustar el n£mero de minutos correcto.

ACTIVACION/DESACTIVACION DE LA ALARMA

Ajuste el control VOLUME, en el lado derecho del radio-reloj, a un nivel que pueda despertarlo.

- 1. Coloque la posici¢n del selector ON/OFF/AUTO/ALARM ubicado en el lado izquierdo del radio-reloj.
- * ALARM-em; te un zumb; do a la hora previamente establec; da.
- * AUTO-el radio o el reproductor de cintas em;ten sus sonidos a la hora previamente establec;da.
 - El indicador de la alarma se ilumina.
- 2. Si usted coloca el selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici¢n AUTO, usted deber tambi,n ajustar la colocaci¢n del selector RADIO/TAPE.
- * RADIO-el radio se enciende a la hora previamente establec;da.
- * TAPE-la cinta es reproducida a la hora previamente establec;da.

A la hora previamente establecida, la alarma, el radio, o el reproductor de cintas em; ten sus sonidos durante 59 minutos y posteriormente se apagan autom ticamente.

Nota: El reproductor de cintas se detiene autom ticamente cuando la cinta alcanza su punto final, afn cuando esto suceda antes del transcurso de los 59 minutos.

Para suspender la alarma antes del transcurso de 59 minutos, oprima el bot¢n ALARM OFF en la parte superior del radio-reloj.

Para suspender la alarma, coloque el selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici¢n OFF. De otra manera, la alarma se repetir cada 24 horas.

USO DE SNOOZE

Para suspender el zumbador, el radio, o el reproductor de cintas, temporalmente; pero volverlos a activar despu,s del transcurso de 9 minutos, oprima SNOOZE.

El ciclo SNOOZE se rep;te hasta que usted oprima el bot¢n ALARM OFF o coloque el selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici¢n OFF.

USO DE AUDIFONOS

Para conectar un juego de aud; fonos, conecte el conector de b pulgada en el enchufe EARPHONE. Su tienda Radio Shack de la localidad ofrece una amplia selecci¢n de aud; fonos.

Nota: Cuando los aud; fonos son conectados, las bocinas son autom ticamente desconectadas.

Salvaquardas al escuchar

Para proteger sus o;dos, siga estos lineamientos cuando use aud;fonos.

* No escuche a niveles extremadamente elevados de volumen. El escuchar a

niveles extremadamente elevados de volumen pudieran provocarle la p,rdida permanente del o;do.

- * Coloque el nivel del volumen en su posici¢n m;nima antes de escuchar el sonido. Despu,s de haberse colocado los aud;fonos, ajuste el volumen a un nivel confortable.
- * No incremente el nivel de volumen una vez que lo haya establec;do. Con el transcurso del tiempo, sus o;dos se adaptar n a ese nivel, por lo tanto un nivel de volumen que no provoque molestias, afn as;, pudiera da¤ar sus o;dos.

OPERACION DEL RADIO

- 1. Coloque la posici \dot{c} n del selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici \dot{c} n ON.
- 2. Coloque el selector RADIO/TAPE en la posici¢n RADIO.
- 3. Coloque el selector AM/FM MONO/FM STEREO en la banda deseada.

Notas:

- * El radio Chronomatic-293 contiene dos antenas. La antena para las estaciones AM est integrada. G;re el radio para mejorar la recepci¢n de AM. Para obtener la mejor recepci¢n en FM, extienda totalmente el cable de la energ;a el,ctrica. Este cable funciona como antena FM.
- * El indicador FM se ilumina cuando usted recibe una estaci¢n FM en est, reo.
- * Para mejorar la recepci¢n proveniente de estaciones d,biles en FM, coloque el selector AM/FM MONO/FM STEREO en la posici¢n FM. El sonido cambia de est,reo a monaural, pero la calidad del sonido se mejora.
- 4. Gire el sintonizador TUNING hacia la estaci¢n deseada.
- 5. Ajuste el control VOLUME a un nivel confortable.
- 6. Para apagar el radio, coloque el selector RADIO/TAPE en la posici¢n TAPE.

USO DEL CRONOMETRO PARA DORMIR

Usted podr establecer que el radio reproduzca su sonido hasta durante el lapso de 1 hora y 59 minutos y apagarse autom ticamente.

- 1. Coloque la posici¢n del selector ON/OFF/ALARM/AUTO en la posici¢n OFF.
- 2. Oprima SLEEP. Las cifras 0:59 aparecen en la pantalla mientras mantiene oprimido el bot¢n SLEEP.

Para establecer que el tiempo de reproducci¢n del sonido sea menor a 59 minutos, oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido el bot¢n MINUTE mientras mantiene oprimido SLEEP. Los minutos restantes son contados en forma regresiva.

Para establecer que el tiempo de reproducci¢n del sonido sea de 1 hora y 59 minutos, oprima y mantenga oprimido el bot¢n SLEEP y HOUR. Las cifras

1:59 aparecen en la pantalla. Oprima repetidamente o mantenga oprimido el bot¢n MINUTE mientras oprime SLEEP. Los minutos restantes son contados en forma regresiva.

Para suspender la funci¢n SLEEP antes del t,rmino del tiempo previamente establec;do, oprima SNOOZE.

OPERACION PARA ESCUCHAR

CASSETTES

REPRODUCCION DE UNA CINTA EN CASSETTE

- 1. Use la punta de su dedo o un l piz para girar uno de los carretes del cassette y eliminar cualquier holgura en la cinta.
- 2. Oprima STOP/EJECT para abrir la cubierta del compartimento para los cassettes.
- 3. Inserte un cassette con su orilla abierta hacia el frente de la unidad, el carrete lleno hacia la izquierda, y el lado deseado hacia arriba. El lado que est, hacia arriba ser el lado que el reproductor reproducir .
- 4. Cierre la cubierta del compartimento para los cassettes.
- 5. Coloque el selector RADIO/TAPE en la posici¢n TAPE.
- 6. Oprima PLAY.
- 7. Ajuste el control VOLUME a un nivel confortable.

Oprima los botones FAST-F o REWIND para avanzar o retroceder aceleradamente la cinta en el cassette. Para detener el desplazamiento hacia el frente o hacia atr s de la cinta, oprima STOP/EJECT.

Para detener la cinta, oprima STOP/EJECT. Oprima STOP/EJECT nuevamente, para abrir el compartimento para los cassettes.

Nota: Cuando la cinta alcanza su punto final, el reproductor en el modelo

Chronomatic 293 se detiene autom ticamente.

MANTENIMIENTO

Su radio despertador Chronomatic-293 es un ejemplo de dise¤o y fabricaci¢n insuperables. Las siguientes sugerencias le ayudar al cuidado de su aparato para disfrutarlo durante a¤os.

- * Mantenga el aparato seco. Si se llegara a mojar, s,quelo inmediatamente. Los l;quidos pudieran contener minerales que corr¢en los circuitos electr¢nicos.
- * Use y mantenga el aparato solamente bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremas pudieran acortar la vida de sus componentes el,ctricos, da¤ar la bater;a y deformar o derretir sus partes de pl stico.
- * Manipule el aparato con mucho cuidado. No lo deje caer, ni lo golp,e.

- * Mantenga el aparato alejado del polvo excesivo y las grasas, ya que estos elementos pudieran provocar el desgaste prematuro de sus componentes.
- * Limpie, ocasionalmente, el aparato con un trapo h£medo. Ev;te el uso de productos qu;micos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.
- * Use solamente una bater;a nueva del tipo y tama¤o requer;do. Extraiga una bater;a agotada o d,bil. Esta pudiera filtrar sus compuestos qu;micos y da¤ar el aparato.

Modificar o alterar los componentes internos del aparato pudiera ser el resultado de un mal funcionamiento e invalidar su garant¡a. Si su aparato no est funcionando adecuadamente, ac£da a una tienda Radio Shack, para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

RADIO

Rango de frecuencia FM 88-108 Mhz AM 530-1710 Khz

REPRODUCTOR DE CASSETTES Velocidad de la cinta 4.75 cms/seg

GENERALIDADES

Fuente de energ;a AC 120 V, 60 Hz, 10 W Potencia de salida 500 mW/canal Bocina 8 ohms Dimensiones 114 x 309 x 139 mm Peso 1.360 Kg

(c)1993 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack y Chronomatic son marcas registradas de Tandy Corporation.